

動作が確認できている端末(A～Z) ※2019年4月1現在

メーカー名(A)	メーカー名(B～H)	メーカー名(H～L)	メーカー名(L～N)	メーカー名(O～)
<b>Acer</b>	<b>BlackBerry</b>	<b>Huawei</b>	<b>LGエレクトロニクス</b>	<b>ONKYO</b>
Acer Liquid Z530	15_PZStamp_CM.001	15_PZStamp_CM.001	DM-01G(Disney Mobile)	DP-CMX1(GRANBEAT)
<b>ALCATEL</b>	BlackBerry KEYone	201HW(STREAM)	DM-01K	<b>PANTECH</b>
IDOL 3	BlackBerryPRIV	Ascend G6	DM-02H(Disney Mobile)	PTL21(VEGA)
IDOL 4	<b>Covia</b>	Ascend G620S	IS11LG(Optimus X)	<b>VAIO</b>
ONETOUCH IDOL 2 S	g07(CP-J55a)	Ascend Mate7	L-01E(Optimus G)	VAIO Phone A
SHINE LITE	i-dio Phone(CP-VL5A)	Ascend P7	L-01F(G2)	<b>WILLCOM</b>
<b>Apple</b>	FLEAZ BEAT	honor6 Plus	L-01J(V20 PRO)	WX04SH(AQUOS PHONE es)
iPhone X	<b>Disney Mobile</b>	Honor8	L-01K	WX05SH(AQUOS PHONE ef)
iPhone5	DM013SH	HUAWEI GR5	L-02D(PRADA phone)	WX10K(DIGNO DUAL 2)
iPhone5c	DM014SH	HUAWEI Mate S	L-02E(Optimus LIFE)	<b>Y!mobile</b>
iPhone5s	DM015K	HUAWEI Mate9	L-04E(Optimus G Pro)	302HW(STREAM S)
iPhone6	DM016SH	HUAWEI nova	L-05D(Optimus it)	302KC(DIGNO T)
iPhone6 Plus	<b>EMOBILE</b>	HUAWEI nova lite	L-05E(Optimus it)	402LG(Spray)
iPhone6s	EM01F(ARROWS S)	HUAWEI nova lite 2	L-06D(Optimus Vu)	404KC(DIGNO C )
iPhone6s Plus	EM01L(nexus5)	HUAWEI P10	LG-D620J(G2 mini)	404SH(AQUOS Xx-Y)
iPhone7	GL07S(STREAM X)	HUAWEI P10 lite	LGL21(Optimus G)	503HW
iPhone7 Plus	GS03	HUAWEI P10 Plus	LGL22(isai)	Nexus5X
iPhone8	<b>FREETEL</b>	HUAWEI P8 lite	LGL23(G Flex)	Nexus6
iPhone8 Plus	FTJ152C-Miyabi(SAMURAI 雅)	HUAWEI P8max	LGL24(isai FL)	S1(Android One)
iPhoneSE	FTJ152D-Kiwami(SAMURAI 極)	HUAWEI P9	LGV31(isai VL)	S2(Android One)
iPhone XS	FTJ161A-Musashi(MUSASHI)	HUAWEI P9 lite	LGV32(isai vivid)	S3(Android One)
iPhone XS MAX	FTJ161B-REI(SAMURAI 麗)	HUAWEI Y6	LGV33(Qua phone PX)	S4(Android One)
iPhone XR	FTJ162B-Kiwami2(KIWAMI 2)	HW-01E(Ascend)	LGV34(isai Beat)	X1(Android One)
<b>ASUS</b>	FTJ162D-Priori4(Priori 4)	HW-03E(Ascend D2)	Nexus5X	X3(Android One)
A500KL(ZenFone5)	FTJ162E-RAIJIN(RAIJIN)	HWV31(HUAWEI nova 2)	L-03K(LG style)	X5(Android One)
ZB551KL(Zenfone Go)	REI 2 Dual	201HW(STREAM)	LGV36(LG it)	705KC(かんたんスマホ)
ZC550KL(ZenFone Max)	<b>FRONTIER</b>	HW-01K(HUAWEI P20 Pro)	<b>MOTOROLA</b>	<b>ZTE</b>
ZC553KL(ZenFone 3 Max)	FR7101AK	HWV32(HUAWEI P20 lite)	IS12M(MOTOROLA RAZR)	15_PZStamp_CM.001
ZD551KL(ZenFone Selfie)	<b>geanee</b>	704HW(HUAWEI nova lite 2)	Moto G(第3世代)	402ZT(BLADE Q+)
ZE500KL(ZenFone2 Laser)	GM-01A	HUAWEI Mate 10 Pro	Moto G4 Plus(AP3753AD1J4)	g02(ZTE Blade S Lite)
ZE520KL(ZenFone3)	<b>google</b>	HUAWEI P20	Moto G5	g03(ZTE Blade S)
ZE551ML(ZenFone2)	Nexus4	HUAWEI P20 lite	Moto G5 Plus	g05(ZTE Blade S7)
ZE552KL(ZenFone 3)	Nexus5	HUAWEI nova 3	Moto X Play(XT1562)	MO-01K
ZE553KL(ZenFone Zoom S)	Nexus5X	honor 9	Moto Z Play(XT1635-02)	Z-01K(M)
ZE601KL(ZenFone2 Laser)	Nexus6P	HUAWEI Mate 20 Pro	Moto Z(XT1650)	ZTE AXON 7
ZenFone Max Plus(M1)	Google Pixel 3	HUAWEI Mate 20 lite	Moto Z2 Play(XT1710-09)	ZTE AXON 7 mini
ZenFone Max Plus(ZB570TL)	Google Pixel 3 XL	HUAWEI nova lite 3	Moto g6	ZTE Blade E01
ZS550KL(ZenFone3 Deluxe)	<b>HTC</b>	<b>Lenovo</b>	Moto g6 plus	ZTE Blade V580
ZS570KL(ZenFone3 Deluxe)	15_PZStamp_CM.001	PHAB2 Pro	Moto e5	ZTE Blade V6
ZS571KL(ZenFone AR)	HTC Desire 626		Moto Z3 Play	ZTE Blade V7 MAX
ZU680KL(ZenFone3 Ultra)	HTC Desire EYE		<b>NECカシオモバイル コミュニケーションズ</b>	ZTE Blade V770
ZX551ML(ZenFone Zoom)	HTL21(J Butterfly)		N-02E(MEDIAS U)	ZTE Blade V7lite
ZB570TL(ZenFone Max Plus M1)	HTL22(J One)		N-03E(Disney Mobile)	ZTE Blade V8
ZE620KL(ZenFone5)	HTL23(J butterfly WiMax 2+)		N-04D(MEDIAS LTE)	402ZT(BLADE Q+)
ZC600KL(ZenFone5Q)	HTV31(J butterfly 3 WiMax 2+)		N-04E(MEDIAS X)	
ZB555KL(ZenFone Max M1)	HTV31(J butterfly)		N-05D(MEDIAS ES)	
ZB602KL(ZenFone Max Pro M1)	HTV32(HTC 10)		N-05E(MEDIAS W)	
ZA550KL(ZenFone Live L1)	HTX21(INFOBAR A02)		N-06E(MEDIAS X)	
	HTV33(HTC U11)		N-07D(MEDIAS X)	

◎ご注意ください◎

上記の端末をご利用であっても、お客様の端末の設定や状態により、スタンプが正常に反応しない場合がございます。ご了承ください。

動作が確認できている端末(ア～) ※2019年4月1現在

メーカー名(ア～)	メーカー名(サ～シ)	メーカー名(シ～ソ)	メーカー名(ソ)	メーカー名(ハ～)
カシオ	サムスン	シャープ	ソニーモバイルコミュニケーションズ	パナソニック
CAL21(G'zOne TYPE-L)	SC-04G(Galaxy S6 edge)	SH-01G(AQUOS ZETA)	SO-01F(Xperia Z1)	P-02E(ELUGA X)
<b>キャセイ・トライテック</b>	SC-04J(Galaxy Feel)	SH-01H(AQUOS ZETA)	SO-01G(Xperia Z3)	P-03E(ELUGA P)
AS01M	SC-05D(GALAXY Note)	SH-02E(AQUOS PHONE ZETA)	SO-01H(Xperia Z5)	P-04D
<b>京セラ</b>	SC-05G(Galaxy S6)	SH-02F(AQUOS PHONE EX)	SO-01J (Xperia XZ)	P-06D(ELUGA V)
201K(HONEY BEE)	SC-06D(GALAXY S III)	SH-02G(Disney Mobile)	SO-02D(Xperia NX)	P-07D(ELUGA power)
202K(DIGNO R)	SCL21(GALAXY S III Progre)	SH-02H(AQUOS Compact)	SO-02E(Xperia Z)	<b>ピーアッパ</b>
404KC(DIGNO U)	SCL22(GALAXY Note 3)	SH-02J(AQUOS EVER)	SO-02F(Xperia Z1 f)	Mode1 RS(MD-03P)
503KC(DIGNO E)	SCL23(GALAXY S5)	SH-03F(Junior 2)	SO-02G(Xperia Z3 Compact)	<b>富士通</b>
503KC(DIGNO F)	SCL24(GALAXY Note Edge)	SH-03G(AQUOS ZETA)	SO-02H(Xperia Z5 Compact)	101F(ARROWS A)
602KC(DIGNO G)	SCV31(Galaxy S6 edge)	SH-03J(AQUOS R)	SO-02J (Xperia X Compact)	201F(ARROWS A)
KYL21(DIGNO S)	SCV32(Galaxy A8)	SH-04E(AQUOS PHONE EX)	SO-02K(Xperia XZ1 Compact)	202F(ARROWS A)
KYL22(DIGNO M)	SCV33(Galaxy S7 edge)	SH-04F(AQUOS Zeta)	SO-03D(XperiaTM acro HD)	301F(ARROWS A)
KYL23(Miraie)	SCV35(Galaxy S8+)	SH-04G(AQUOS EVER)	SO-03F(Xperia Z2)	ARROWS M01
KYV31(URBANO V01)	SCV36(Galaxy S8)	SH-04H(AQUOS ZETA)	SO-03G(Xperia Z4)	ARROWS M02
KYV32(BASIO)	SC-02K(Galaxy S9)	SH-05F(Disney Mobile)	SO-03H(Xperia Z5 Premium)	ARROWS M03
KYV33(INFOBAR A03)	SC-03K(Galaxy S9+)	SH-06D(AQUOS PHONE)	SO-03J(Xperia XZs)	F-01F(ARROWS NX)
KYV34(URBANO V02)	SC-01L(Galaxy Note9)	SH-06E(AQUOS PHONE ZETA)	SO-04D(Xperia GX)	F-01H(ARROWS Fit)
KYV35(TORQUE G02)	SC-02L(Galaxy Feel2)	SH-07D(AQUOS PHONE st)	SO-04E(Xperia A)	F-01J (ARROWS NX)
KYV36(DIGNO rafre)	SCV38(Galaxy S9)	SH-07E(AQUOS PHONE si)	SO-04F(Xperia A2)	F-02E(ARROWS X)
KYV37(Qua phone)	SCV39(Galaxy S9+)	SH-09D(AQUOS PHONE ZETA)	SO-04G(Xperia A4)	F-02G(ARROWS NX)
KYV38(URBANO V03)	SCV40(Galaxy Note9)	SH-10D(AQUOS PHONE sv)	SO-04H(Xperia X Performance)	F-02H(ARROWS NX)
KYV39(miraie f)	<b>シャープ</b>	SHL21(AQUOS PHONE SERIE)	SO-04J(Xperia XZ Premium)	F-03F(Disney Mobile)
KYV40(rafre)	102SH II (AQUOS PHONE)	SHL22(AQUOS PHONE SERIE)	SO-05D(Xperia SX)	F-03H(ARROWS SV)
KYV41(TORQUE G03)	106SH(AQUOS PHONE Xx)	SHL23(AQUOS PHONE SERIE)	SOL21(Xperia VL)	F-04E(ARROWS V)
KYV43(BASIO3)	107SH(PANTONE 5)	SHL24(AQUOS PHONE SERIE mini)	SOL22(Xperia UL)	F-04G(ARROWS NX)
KYV44(Qua phone QZ)	200SH(PANTONE 6)	SHL25(AQUOS SERIE)	SOL23(Xperia Z1)	F-04J(らくらくスマートフォン4)
KYY04(URBANO PROGRESSO)	203SH(AQUOS PHONE Xx)	SH-M06(AQUOS R compact)	SOL24(Xperia Z Ultra)	F-05F(ARROWS NX)
KYY21(URBANO L01)	205SH(AQUOS PHONE ss)	SHV31(AQUOS SERIE mini)	SOL25(Xperia UL2)	F-05J(ARROWS Be)
KYY22(URBANO L02)	206SH(AQUOS PHONE Xx)	SHV32(AQUOS SERIE)	SOL26(Xperia Z3)	F-06E(ARROWS NX)
KYY23(URBANO L03)	303SH(AQUOS PHONE Xx mini)	SHV33(AQUOS SERIE mini)	SOV31(Xperia Z4)	F-07E(Disney Mobile)
KYY24(TORQUE G01)	305SH(AQUOS CRYSTAL)	SHV34(AQUOS SERIE)	SOV32(Xperia Z5)	F-08E(らくらくスマートフォン2)
SHV39(AQUOS R)	401SH(シンプルスマホ2)	SHV37(AQUOS U)	SOV33(Xperia X Performance)	F-09E(ANTEPRIMA)
SKT01(TORQUE)	403SH(AQUOS CRYSTAL Y2)	SHV38(AQUOS SERIE mini)	SOV34(Xperia XZ)	F-10D(ARROWS X)
KYV45(URBANO V04)	404SH(AQUOS Xx)	SW001SH(STAR WARS mobile)	SOV35(Xperia XZs)	F-11D(ARROWS Me)
704KC(DIGNO J)	502SH(AQUOS Xx2)	SH-03K(AQUOS R2)	Xperia J1 Compact(D5788)	F-12D(らくらくスマートフォン)
<b>サムスン</b>	503SH(AQUOS Xx2 mini)	SH-01L(AQUOS sense2)	SO-03K(Xperia XZ2)	FJL21(ARROWS ef)
404SC(Galaxy S6 edge)	506SH(AQUOS Xx3)	SHV42(AQUOS R2)	SO-05K(Xperia XZ2 Compact)	FJL22(ARROWS Z)
ISW11SC(GALAXY S II WiMAX)	509SH(シンプルスマホ3)	706SH(AQUOS R2)	SO-04K(Xperia XZ2 Premium)	IS12F(ARROWS ES)
SC-01F(GALAXY Note 3)	603SH(AQUOS Xx3 mini)	704SH(シンプルスマホ4)	SO-01L(Xperia XZ3)	ISW13F(ARROWS Z)
SC-01G(GALAXY Note edge)	605SH(AQUOS R)	801SH(AQUOS zero)	SOV37(Xperia XZ2)	F-04K(ARROWS Be)
SC-01H(Galaxy Active neo)	AQUOS mini SH-M03	SH-M07(AQUOS sense plus)	SOV38(Xperia XZ2 Premium)	<b>富士通東芝 モバイルコミュニケーションズ</b>
SC-02E(GALAXY Note II)	AQUOS SH-M01	<b>ソニーモバイルコミュニケーションズ</b>	SOV39(Xperia XZ3)	T-02D(REGZA Phone)
SC-02F(GALAXY J)	AQUOS SH-M02(g04)	401SO(Xperia Z3)	702SO(Xperia XZ2)	<b>OPPO</b>
SC-02G(GALAXY S5 ACTIVE)	AQUOS SH-M04	402SO(Xperia Z4)	801SO(Xperia XZ3)	R17 Pro
SC-02H(Galaxy S7 edge)	DM-01H(Disney Mobile)	501SO(Xperia Z5)		<b>Essential</b>
SC-02J(Galaxy S8)	DM-01J(Disney Mobile)	502SO(Xperia X Performance)		Essential Phone(PH-1)
SC-03E(GALAXY S III α)	IS15SH(AQUOS PHONE SL)	601SO(Xperia XZ)		<b>Wiko</b>
SC-03J(Galaxy S8+)	ISW16SH(AQUOS PHONE SERIE)	602SO(Xperia XZs)		Tommy3 plus
SC-04E(GALAXY S4)	S3(Android One)	IS12S(Xperia acro HD)		<b>MAYA SYSTEM</b>
SC-04F(GALAXY S5)	SH-01E(AQUOS PHONE si)	SO-01E(Xperia AX)		jetfon

◎ご注意ください◎

上記の端末をご利用であっても、お客様の端末の設定や状態により、スタンプが正常に反応しない場合がございます。ご了承ください。